

電気ストーブ火災にご用心！

- ・ 外出、就寝時には電源を切る！
- ・ 燃えやすいものを、ストーブの近くに置かない！
- ・ ストーブの上で、洗濯物を乾かさない！



電気ストーブ火災の約80%は、11月から3月の間に発生しています。寒い冬を越すために、正しく安全な使用を心掛けましょう。

高輪消防署 予防課防火管理係

TEL03-3446-0119