

緊急

牛込消防署からのお知らせ

住宅火災が発生しています！

令和5年5月25日、新宿区戸山で火災があり、けが人1名が発生しました。

なお、牛込消防署管内において5月だけで3件の火災があり、死者1名、けが人2名が発生しています。




たばこ



- ☑ 寝たばこは絶対にしない
- ☑ 飲酒→喫煙→うたた寝に注意
- ☑ 吸殻を灰皿にためない
- ☑ 吸殻は水で完全に消してから捨てる

コード



- ☑ 使っていないプラグは抜いておく
- ☑ プラグ、コンセントは定期的に掃除する
- ☑ タップは決められた容量内で使用する
- ☑ 家具などの下敷き、折れ曲がりに注意する

こんろ



- ☑ 調理中に離れない
- ☑ 周囲に燃えやすいものを置かない
- ☑ 防災製品のエプロンやアームカバーを使用する
- ☑ 安全機能（Siセンサー）付きこんろを使用する

住宅防火 10の心得

1 調理中は、**こんろ**から離れないようにしましょう。



6 コンセントの掃除を心掛けましょう。



2 寝たばこは、絶対にやめましょう。



7 **住宅用火災警報器**を全ての居室・台所・階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。



3 **ストーブ**の周りに、物を置かないようにしましょう。



8 寝具類やエプロン・カーテンなどは、**防災品**にしましょう。



4 家の周りを整理整頓しましょう。



9 万が一に備え、**消火器**を設置し使い方を覚えましょう。



5 ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かないようにしましょう。



10 ご近所同士で声をかけあい火の用心に心掛けましょう。



住宅用火災警報器を設置しよう

- 設置場所は全ての居室・台所・階段です。
- 設置年月や製造日、取扱い説明書により本体の交換時期を確認しましょう。
- ボタンを押すか、ひもを引いて定期的な点検を行いましょう。

※「ピッ・ピッ・」と短い音声になった際は、**電池切れ**や**故障**の可能性があります。



問合せ先 牛込消防署 地域防災担当
電話 03-3267-0119