

ダウンライト火災

【原因】

収容物の積み重ねにより、可燃物とダウンライトが接触したことにより発生します。（ダウンライトに多く使われている白熱灯は、表面の温度が100度にも達する場合があります！）

【対策】

- (1) 収容物とダウンライトの距離を適切に保つ。
- (2) 白熱灯より表面温度が低いLED電球を使う。

※ただしLED電球を使用する場合は、電気店の店員等に取り換える場所、スタート方式等を問い合わせたうえで使用するようにしましょう。